

Radius außen = Bohrung für Instrument bzw. Instrumentenring
 Radius outside = Drilling hole for instrument or instrument ring




Radius innen = Bohrung für Zeigermechanik
 Radius inside = Drilling hole for stepper drive

1:2




1:2,5

1:3

80er-Baugröße



57er-Baugröße



Scale-Avionics	Einbaumaße	
	einbau-18001	